

## Подготовка к работе

Какую толщину утепления выбрать?

Южная часть России	<b>150 мм</b>
Средняя полоса России	<b>200 мм</b>
Урал и Сибирь	<b>250 мм</b>
Территории с суровым климатом	<b>300 мм</b>

Что нам потребуется для утепления кровли

### Материалы



Утеплитель ТеплокНАУФ  
Для кровли



Кровельное покрытие



Диффузионная ветро-  
гидрозащитная мембрана



Пароизоляционная пленка



Уплотнительная  
клейкая лента



Клейкая лента  
для заклейки швов

### Инструменты



Степлер



Молоток



Пила



Шуруповерт



Нож




Рулетка

## 1 Этап

### Установка ветро-гидрозащитной мембраны



Раскатываем мембрану горизонтально вдоль нижней части стропил и фиксируем по стропилам стеклером.



Каждый последующий слой - выше предыдущего, нахлест в 10-15 см. Стыковка мембранны в районе конька - внахлест. Стыки и места крепления стеклером проклеиваем лентой для заклейки швов.




## 1 Этап

### Установка ветро-гидрозащитной мембраны



Проклеиваем мембрану вдоль стропил уплотнительной лентой. Устанавливаем сверху прижимной брускок и фиксируем его.




Поверх прижимного бруска устанавливаем горизонтальную обрешетку.



2 Этап


## Установка кровельного покрытия



- Устанавливаем кровельное покрытие по рекомендации производителя.

### 3 Этап

## Установка утеплителя



Нарезаем теплоизоляцию из расчета «шаг стропил + 10мм». Устанавливаем утеплитель между стропилами с небольшим поджатием. Толщина теплоизоляции равна толщине стропил.



### 3 Этап

## Установка утеплителя




**ВАЖНО!**

- Теплоизоляция должна плотно прилегать к элементам конструкции и фиксироваться враспор
- Не должно быть щелей и стыков


3 Этап

### Частые ошибки



-  Утеплитель скомкан в углах, его толщина меньше высоты стропил
-  Утеплитель уже, чем расстояние между стропилами, остались зазоры
-  Утеплитель шире, чем расстояние между стропилами, и провисает в конструкции

### Утеплитель установлен верно



#### 4 Этап

### Установка пароизоляционной мембраны



Раскатываем мембрану горизонтально вдоль нижней части стропил с заходом на стену и фиксируем степлером. Каждый последующий слой - выше предыдущего, нахлест в 10-15 см. Стыковка мембранны - только по стропилам. Стыковка мембранны в районе конька - внахлест.



Стыки и места крепления степлером проклеива-ем лентой для заклейки швов.



#### 4 Этап

### Установка пароизоляционной мембраны



Поверх пароизоляции устанавливаем вертикальную обрешетку и фиксируем ее.



### Частые ошибки



⊗ Мембрана уложена сверху вниз, а не наоборот, не проклеена по стыкам, нет нахлеста



КРЫША ГОТОВА ДЛЯ  
ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ!